

Handbuch UTA12 Interface



Technische Voraussetzungen

- PC mit mindestens Pentium 3 Prozessor, 800Mhz, 128MB RAM, USB-Port(s) mit USB1.1 oder höher
- Betriebssystem Windows (mind. Win98SE/WinME, empfohlen: 2000 / XP)
- Labornetzgerät mit analoger Schnittstelle
- bei Betrieb am Hub muß ein Hub mit eigener Spannungsversorgung benutzt werden

Technische Daten

- Auflösung Eingabe (U_{mon}/I_{mon}):
- Auflösung Ausgabe (U_{soll}/I_{soll}):
- Genauigkeit Eingabe (INL):
- Genauigkeit Ausgabe (INL):
- Nulloffset für Ausgabe:
- Nulloffset f
 ür Eingabe:
- Befehlsausführungszeit normal¹:
- Befehlsausführungszeit erweitert²:
- Reaktionszeit³:
- reine Befehlsausführungszeit:
- Spannungsversorgung:
- Isolationsspannung PC <-> Netzgerät:
- Ausgänge I_{soll}, U_{soll}:
- Eingänge I_{mon}, U_{mon}:
- Steuerausgänge (Remote, Standby):
- Statuseingänge (CP, Err, CC/CV, OT, OVP):
- $\bullet \qquad \text{Eingangswiderstand } U_{\text{mon}}, \, I_{\text{mon}} \text{:} \\$
- Gewicht:
- Temperaturbereich:

14 bit 16 bit ± 3mV (max.) bei 0 .. 10V (entspricht 0,03%) ± 6mV (max.) bei 0 .. 10V (entspricht 0,06%) max. 30mV max. 3mV ca. 9ms ca. 530ms ca. 4,3ms 40µs - 525µs +5V per USB 2kV 0 .. 10,000V bei typ. 2mA, max. 5mA 0 .. 10,000V bei typ. 2mA, max. 5mA open collector, maximal 24V, 20mA maximal 5V, 1mA 100kO 95g 0...40°C

¹ Steuer- und Meßbefehle, die Zeit bezieht sich auf den gesamten Vorgang vom Senden des Befehls über die Ausführung bis zum Senden der Antwort

 $^{^{2}}$ alle anderen Befehle, die Daten intern im Modul ablegen, sonst wie ¹

³ Zeit vom Beginn des Sendens des Befehls bis zur Ausführung des Befehls

Universal USB – to – Analog Interface

	Seite
0. Vorwort	4
1. Gerätetreiber-Installation	5
2. Betriebssoftware-Installation	7
3. Erste Schritte	7
4. Übersicht der Bedienelemente	8
5. Bedienung	9
5.1. Eingabe über Drehknopf	9
5.2. Eingabe über das Anzeigenfeld	10
5.3. Tastenfeldeingabe	11
5.4. Ist – Werte	12
5.5. Netzgeräte hinzufügen	13
5.6. Aktuelles Interface auswählen	14
5.7. Netzgerätetyp dem gewählten Interface zuweisen	14
5.8. Messwertaufnahme	15
5.9. Sprachauswahl	16
5.10. Grafische Visualisierung von Meßwerten	17
5.11. Statusanzeigen	19
6. Installation und Inbetriebnahme des Interfaces	19
6.1. Installation	20
6.2. Betrieb	20
6.3. Fragen und Antworten	21
6.4. Pinbelegung der 15poligen analogen Buchse	22

EA



0. Vorwort

In erster Linie ist das Interface dafür gedacht, Netzgeräte der Firma EA extern zu steuern und die EA-Software wurde dafür geschrieben.

Warum dann "universal"?

Genau genommen handelt es sich hier aber um 2 Kanäle Ausgabe und 2 Kanäle Eingabe sowie 2 Schaltausgänge (open collector) und 5 Schalteingänge (für open collector). Diese lassen sich in vielen Anwendungen universell einsetzen, wenn es darum geht zu steuern, zu messen oder zu regeln.

Der Spannungsbereich 0 .. 10V ist dabei ein gängiger Arbeitsbereich, in dem zum Beispiel Netzgeräte diverser Hersteller arbeiten.



1. Gerätetreiber-Installation

 Schließen Sie das UTA – Interface an ihren PC über die USB –Schnittstelle an. Der PC sollte ein neues Gerät finden. Falls nicht, dann bitte im Kapitel 6.3 weiterlesen!!! Normalerweise sollte dann folgende Meldung kommen:

Assistent für das Suchen n	neuer Hardware						
	Willkommen						
	Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:						
	Willkommen Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: USB to Analog Image: Software Software Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: USB to Analog Image: Software So						
	Willkommen Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: USB to Analog Wie möchten Sie Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein. Wie möchten Sie vorgehen? Software automatisch installieren (empfohlen) Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer) Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen. Zurück Weiter > Abbrechen						
Assistent für das Suchen neuer Hardware Willkommen Willkommen Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folg Hardwarekomponente installieren: USB to Analog Falls die Hardwarekomponente mit eine oder Diskette geliefert wurde, legen Si jetzt ein. Wie möchten Sie vorgehen? Software automatisch installieren (empfohlen) Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer) Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen <							
	Software automatisch installieren (empfohlen)						
	Willkommen Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: USB to Analog Image: Comparison of the second						
	WILKOMMEN Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: USB to Analog Image: Construction of the second seco						
	< Zurück Weiter > Abbrechen						
Bild 1							

- 2. Klicken Sie den zweiten Auswahlpunkt.
- 3. Sie werden aufgefordert den nötigen Treiber zu installieren. Siehe Bild 2.

Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
 Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
✓ Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
Durchsuchen
🔘 Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück Weiter > Abbrechen
Sild 2

3. Hier bitte den Pfad angeben. Der Treiber befindet sich im Unterverzeichnis "\software\usb_driver\".



4. Bei folgendem Hinweis einfach "fortsetzen" wählen. (Bild 3)

Hardwa	reinstallation
<u>.</u>	Die Software, die für diese Hardware installiert wird: USB to Analog hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?) Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
	Installation fortsetzen



5. Treibereinstellungen

Achtung: diese Prozedur muß für jeden UTA12 wiederholt werden, der zum ersten Mal installiert wird! Öffnen Sie den Windows Gerätemanager über Rechtsklick auf "Arbeitsplatz", dann "Eigenschaften", dann Tab "Hardware", dann Button "Geräte-Manager" oder über Systemsteuerung->System. Scrollen Sie runter bis zum Abschnitt "USB-Controller" und finden Sie die UTA-Hardware:

🖻 🚓 USB-Controller -😤 <u>Standard erweiterter</u> PCI-zu-USB universeller Hostcontroller USB Serial Converter USB-Root-Hub USB-Root-Hub 🖨 USB-Root-Hub

Doppelklicken Sie den "USB Serial Converter" und wählen Sie den Tab "Erweitert" (Advanced):

Allgemein	Advanced	Power Management	Treiber	Details	
÷	USB Serial C	Converter			

und stellen Sie sicher, daß die Option "VCP laden" (eventuell auch "Load VCP") nicht angehakt ist:

¢	USB Serial Converter
- Conf	iguration
Use	these settings to override normal device configuration
	oad VCP

Beenden Sie mit OK, ziehen Sie den UTA12 ab und stecken Sie ihn wieder ein. Danach ist der UTA12 Adapter betriebsbereit.

2. Betriebssoftware-Installation

Zur Installation der UTA – Software doppelklicken Sie auf die Datei "**setup.exe**" im Ordner **Software\deutsch** der beigelegten Installations-CD. Sie werden durch die Installation geführt.



Bild 5

3. Erste Schritte

Wichtiger Hinweis! Die Oberfläche der Software ist für die Bildschirmauflösung 1024x768 oder höher konzipiert. Es gibt keine Anpassung des Fensters bei kleineren Auflösungen!!

Nach erfolgreicher Installation gibt es folgendes zu beachten:

- Hinweis: der Anschluss des Interfaces an Netzgeräte sollte nur erfolgen, wenn das Netzgerät ausgeschaltet ist!
- Um die Geräte steuern zu können, müssen diese zuerst in den Modus zur externen Steuerung versetzt werden. Siehe <u>Bedienelemente</u>. Geräte, die über einen Steuereingang dafür verfügen, können von der Softwareumgeschaltet werden, andere müssen per Hand umgeschaltet werden. Näheres dazu entnehmen Sie bitte dem Manual Ihres Netzgerätes. Einfache Erfassung der Istwerte geht auch ohne externen Modus.
- Bitte wählen Sie stets aus der Auswahlliste das richtige Gerät aus, da sonst die Anzeigen nicht richtig dargestellt sowie die Sollwerte falsch gesetzt werden.
- die jeweils letzte Einstellung des ausgewählten Netzgerätes wird im Interface gespeichert und beim nächsten Start der Software ausgelesen und wieder verwendet. Sie müssen also nicht jedesmal die Auswahl neu treffen.
- Achtung!! Bei Verwendung von eigengefertigten Adapterkabeln bzw. von mitgelieferten, jedoch unsachgemäß und nicht der Vorgabe entsprechend benutzten Kabeln besteht kein Anspruch auf Garantie oder Gewährleistung!

4. Übersicht der Bedienelemente



- 2. "Status setzen": STANDBY-Schalter schaltet den Leistungsausgang des Gerätes aus und REMOTE aktiviert die externe Kontrolle des Gerätes (sofern diese Funktionen unterstützt sind)
- 3. Netzgeräte-Auswahlfeld
- 4. Auswahl des zu aktuell zu benutzenden Interfaces (Drop Down Menü, mehr siehe <u>5.6. Aktuelles</u> <u>Interface auswählen</u>)
- 5. Zuweisung des Netzgerätetyps (Drop Down Menü, mehr siehe <u>5.7. Netzgerätetyp dem gewählten</u> Interface zuweisen)
- 6. Bereich der Statusanzeigen (Einblendung/Ausblendung erfolgt automatisch je nach gewähltem Netzgerät). Mehr zu den Statusanzeigen siehe <u>5.11 Statusanzeigen</u>
- 7. Infofenster (gibt Meldungen aus)
- 8. Bereich zur Meßwertaufnahme (mehr siehe 5.8. Messwertaufnahme)
- 9. Visualisierungsbereich
- 10. Bedienelemente der Visualisierungsgraphen
- 11. Bedienelemente der Visualisierung allgemein
- 12. Datum/Zeit
- 13. Spannung/Strom setzen über Tastenfeld (mehr siehe <u>5.3. Tastenfeldeingabe</u>)
- 14. Spannung/Strom setzen über Drehknöpfe (mehr siehe 5.1. Eingabe über Drehknopf)
- 15. Begrenzung (mehr siehe 5.1. Eingabe über Drehknopf)
- 16. Spannung/Strom setzen über Eingabefeld, gleichzeitig Anzeige der Sollwerte
- 17. Anzeige der Istwerte



5. Bedienung

Die Software verfügt über verschiedene Möglichkeiten, die gewünschte Spannung oder den gewünschten Strom einzustellen.

5.1. Eingabe über Drehknopf

Sie können die Spannung und den Strom per Potentiometer einstellen. Dafür gehen sie mit der Maus auf den jeweiligen Drehknopf und bewegen diesen bei gedrückter linker Maustaste bis zum gewünschten Sollwert. Siehe Bild 11. Diese Eingabe ist relativ grob.

Es gilt zu beachten, dass die Drehknöpfe an ihren Endpunkten (Maximum und Minimum) "springen", und zwar auf den jeweils gegenüber liegenden Endpunkt. Hier ist die "Begrenzung" hilfreich, welche im Folgenden beschrieben wird.



Die **Begrenzung** dient zum Schutz der Applikation, die am Netzgerät betrieben wird. Manche, aber nicht alle Netzgeräte besitzen einen Überspannungsschutz (OVP). Die Begrenzung hilft zusätzlich zu verhindern, dass versehentlich (besonders durch schnelle Drehbewegungen an den Drehknöpfen) Sollwerte gesetzt werden, die Spannungen oder Ströme am Netzgerät regeln, die die Last des PS beschädigen können.

Null (0) bedeutet keine Begrenzung von der Software her.

Jeder andere gesetzte Wert hat den Effekt, dass keine Sollwerte über dem gesetzten Wert eingestellt werden können. So wird außerdem verhindert, dass durch das "Springen" der Drehknöpfe an den Endpunkten versehentlich der maximale Sollwert eingestellt wird.

Bitte beachten Sie bei Verwendung von Netzgeräten mit einem Überspannungsschutz dass dieser auf den richtigen Wert oder auf Maximum gestellt, um versehentliches Auslösen zu vermeiden!



5.2. Eingabe über das Anzeigenfeld

Wenn Sie eine Eingabe über das Anzeigenfeld vornehmen möchten, können Sie das auf zweierlei Art. Sie können an den Pfeilbuttons die Spannung und den Strom, den Sie gerne am Netzgerät haben möchten, einstellen. Siehe Bild 8.

Bitte beachten Sie, dass die Eingabe über die Pfeilbuttons nur ganzzahlige Werte setzt. Für Nachkommastellen bitte die andere Eingabemöglichkeit (siehe unten) wählen.

	Eingabe über A	nzeigenfeld
So	ll - Spannung	Soll - Strom
0,		0,000
Bild 8.		
	Per Auswahl mit der mehrere Ziffern anwähl mittels Tastatur ersetzt w	Maus können Sie eine oder en, die durch Zahleneingabe erden können (direkte Eingabe)

Eine andere Möglichkeit der Spannungs- oder Stromeinstellung ist den Wert direkt in der Anzeige mit den Pfeiltasten einzustellen. Dafür klicken Sie mit der Maus zwischen zwei Ziffern. Ein **Cursor** erscheint, danach können Sie den gewünschten Wert der Ziffer **links** neben dem Cursor mit den Pfeiltasten neben der Anzeige oder mit denen auf der Tastatur einstellen. Siehe Bild 9.





5.3. Tastenfeldeingabe

Wenn Sie eine Eingabe über das Tastenfeld durchführen möchten, betätigen Sie bitte den **Eingabe**-Button. Siehe Bild 10.

)	Eingabe über Tastenfeld								
1	2	3							
4	5	6		Einersten					
7	8	9		Eingabe	15:28:17				
	0)			02.02.2005				

Bild 10

Geben Sie den gewünschten Wert über die Zahlentasten (Bild 11) ein. Hier im Beispiel den Wert 258,9. Werte mit Kommastellen sind möglich, hierzu die Kommataste benutzen.

	Eingabe über Tastenfeld						
258,9							
1	2	3	Spannung setzen				
4	5	6	opannung setzen				
7	8	9		14:54:21			
)	0),	Strom setzen	24.01.2005			
Bild 11							

Weisen Sie dann den eingegebenen Wert mit einer der zwei gezeigten Tasten zu. Siehe Bild 12



Der eingegebene Wert wird dann dem Netzgerät zugewiesen.



5.4. Ist – Werte

Die Anzeigen für Spannung und Strom zeigen den momentanen Strom- und Spannungswert des ausgewählten Netzgerätes an, sofern das Netzgerät über Monitorausgänge verfügt. Siehe Bild 13. Hat das Gerät keine Monitorausgänge sind die Anzeigen normalerweise nicht sichtbar, wenn das korrekte Gerät ausgewählt wurde.



Bild

13



5.5. Netzgeräte hinzufügen

Die Software enthält eine Liste mit Daten (Interfaceauswahl) über unsere ansteuerbaren Netzgeräte, ist aber einfach für eigene Zwecke erweiterbar. Das bedeutet, dass Sie so auch eigene Geräte ansteuern können. Dafür befindet sich im Menü ein Eintrag **Netzgerät hinzufügen**. Auf diesen klicken Sie. Nach dem Betätigen des Buttons öffnet sich ein Eingabefenster, in welchem alle gerätespezifischen Funktionen gelistet sind. Eine **1** steht dafür, dass die Funktion gegeben ist, eine **0** dafür, dass die Funktion nicht gegeben ist. Die **IDN** (id name) dient zur Identifikation der Geräte und ist frei wählbar (max. 18 Zeichen). Siehe Bild 15.

Netzgerät hinzufügen														\mathbf{X}
Netzgerätebibliothek Sie können eigene Netzteile hinzufügen Hinweis: ungültige Eingaben werden automatisch korrigiert ?														
IDN	Umax	Imax	get Voltage	getCurrent	set Voltage	set Current	СС	OVP	от	CP	Remote	Standby	Error	
Power supply test	23	12	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
														T
					ОК									
v	Venn Si	ie die	"OK" Ta	aste bet	ätigen v	vird die [·]	Tabe	lle ae	spei	chert				
								90	-11					

Bild 15

Möchten Sie ein neues Netzgerät eingeben, so klicken Sie auf eine freie Zeile und fügen den Namen und die Kennwerte nach dem Muster der anderen Zeilen bzw. wie im Bild 15 ein und bestätigen danach ihre Eingabe, indem Sie auf den **OK** – Button klicken.

Bedeutungen der Spalten (Pegel und Signalrichtungen bei <u>6.4. Pinbelegung der 15poligen analogen</u> <u>Buchse</u>):

Spalte	Bedeutung	Тур
IDN	Identifikationstext des Netzgerätes	max. 18 Zeichen
Umax	max. Spannung	Zahl
Imax	max. Strom	Zahl
getVoltage	Netzgerät hat einen Monitorausgang für Spannung	0 oder 1
getCurrent	Netzgerät hat einen Monitorausgang für Strom	0 oder 1
setVoltage	Netzgerät hat einen Steuereingang für Spannung	0 oder 1
setCurrent	Netzgerät hat einen Steuereingang für Strom	0 oder 1
CC	Netzgerät hat eine Signalleitung "Stromregelung aktiv"	0 oder 1
OVP	Netzgerät hat eine Signalleitung "Überspannungsschutz aktiv"	0 oder 1
OT	Netzgerät hat eine Signalleitung "Übertemperaturabschaltung aktiv"	0 oder 1
Remote	Netzgerät hat einen Eingang zur externen Umschaltung auf externe Kontrolle	0 oder 1
Standby	Netzgerät hat einen Eingang für Umschaltung in den Standby Modus	0 oder 1
Err	Netzgerät hat eine Signalleitung für allgemeine Fehlermeldungen	0 oder 1



5.6. Aktuelles Interface auswählen

Wenn Sie mehrere Interfaces angeschlossen haben, können Sie hier wählen, welches benutzt werden soll. Momentan (Stand März 2005) ist es nur möglich, <u>ein</u> Interface auf einmal zu steuern. In zukünftigen Versionen ist geplant, mehrere Interfaces gleichzeitig steuern zu können.

Sie bekommen eine Auswahlliste (Drop Down Menü, Bild 17) mit den in den Interfaces gespeicherten Daten angezeigt. Wenn Sie ein Interface zum ersten Mal benutzen, sind keine Daten gespeichert. Sie sehen bei diesen dann nur die Interfacenummer.

Netzgeräteauswahl	ľ
√ Interface 1 : PS 9065-10	
Interface 2 : PS 9036-180 : du	
PS 9065-10	

Bild 17

5.7. Netzgerätetyp dem gewählten Interface zuweisen

Nach der Auswahl können Sie dem Interface einen Netzgerätetyp (Bild 18) zuweisen und, falls nötig, einen frei wählbaren Text eingeben (max. 18 Zeichen), der das Interface für die Benutzung identifiziert. Der zugewiesene Netzgerätetyp sowie der Freitext werden im Interface gespeichert und bei jedem Neustart des Programms neu ausgelesen und in die Auswahlliste eingetragen. Änderungen sind jederzeit möglich.

Netzgeräteauswahl	
Interface 1 : PS 9300-15 : Halle 1	▼
PS 9300-15	▼
PS 9200-020	^
PS 9200-030	
PS 9250-010	
PS 9250-020	
PS 9250-030	
PS 9300-02	
√PS 9300-15	
PS 9300-25	
PS 9300-50	
PS 9300-75	
PS BFC2000	~

Bild 18



5.8. Messwertaufnahme

Um im laufenden Programm die angezeigten Istwerte in einer Datei festzuhalten, steht ihnen die Funktion Messwertaufnahme zu Verfügung. Diese Funktion wird mit dem Button **Start** aufgerufen. Siehe Bild 20.

Messwert	Start
aufnahme	

Bild 20

Danach werden Sie aufgefordert die **Überschrift** und in welchen **Zeitabständen** (≥500ms) ein Messwert aufgenommen wird festzulegen. Bestätigen sie dann mit der Taste **OK**. Siehe Bild 21.





Nach dem Bestätigen werden Sie aufgefordert den Dateipfad anzugeben in welchem die Messwerte gespeichert werden. Das Dateiformat ist *.txt und so formatiert, dass Tabellenkalkulationsprogramme wie z.B. Excel es importieren können.

Während der Messwertaufnahme erscheinen im Programm folgende Anzeigen:

Zähler und Messzeit. Der Zähler gibt an, wie viele Messwerte aufgenommen und in der Textdatei gespeichert worden sind. Wenn Sie die Messwertaufnahme beenden wollen betätigen Sie die Taste **Stop**. Siehe Bild 22.







Nachdem Sie die Messwertaufnahme beendet haben steht Ihnen noch die Möglichkeit offen die gemessenen Werte in der Datei nach Excel zu exportieren. Dafür die Taste **Export nach Excel** betätigen. Siehe Bild 23.

Messwert	Start
aufnahme	Export nach Excel

Bild 23

Hier sehen Sie wie das importierte Excel-Dokument aussehen würde.

🛛 Microsoft Excel - test.txt													
🕲 Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster 2 Makros Fräge hier eingebei						en 🚽	. 🕫 🗙						
		6 4 6 5	2 X 🗈 🖻	🛷 🗠 - 0	ο - Ο Σ	- AL ZI A	100%	• ? /	• <i>o</i>		,		
Ari	al	• 10 •			% 000	X0 X00 ¶≓ 1	¥F 🖽 🕶 🙅	• 🗛 • •					
		<i>f</i> ∡ Ti	tel: test										
	A	В	С	D	E	F	G	Н	<u> </u>	J	K	L	
1	Titel: test												
2	Datum: 14.03	1.2005											
3	Gerät: PS 90	80-200											
4	0	0	1 - 1 - 4	7-11 1									
5	Spannung	Strom	Leistung	Zeit in ms									
0	00.000	200.00	47000.04	700									
6	00,000	209,09	17606,94	1000									
0	000,000	203,03	17606,94	1500									
10	83,886	203,03	17606,94	2000									
11	83,886	200,00	17606,94	2500									
12	83,886	203,03	17606,94	3000									
13	83,886	200,00	17606,94	3500									
14	83,886	209,89	17606.94	4000									
15	83,886	200,00	17606.94	4500									
16	83,886	209.89	17606.94	5000									
17	83,886	209.89	17606.94	5500									
18	83.886	209.89	17606.94	6000									
19	83,886	209,89	17606,94	6500									
20	83,886	209,89	17606,94	7000									
21	83,886	209,89	17606,94	7500									
22	83,886	209,89	17606,94	8000									
23	83,886	209,89	17606,94	8500									
24	83,886	209,89	17606,94	9000									
25	83,886	209,89	17606,94	9500									
26	83,886	209,89	17606,94	10000									
27	83,886	209,89	17606,94	10500									
28	83,886	209,89	17606,94	11000									
29	83,886	209,89	17606,94	11500									
30													
31													
33	► ► ► test.	/	1	I			1						
Bere	eit											NF	FIX
Bild 24													

5.9. Sprachauswahl

Die Software hat einen umschaltbaren Sprachenmodus für Deutsch und Englisch. Möchten Sie die Sprache ändern, dann wählen Sie im Menü **Language** zwischen Deutsch und Englisch.



5.10. Grafische Visualisierung von Meßwerten

Die Software verfügt über einen grafischen Visualisierungsmodus. Die momentanen Spannungs-, Stromund Leistungswerte des Netzgerätes können über die Zeit grafisch dargestellt werden. Zusätzlich werden die momentanen Ist – Werte für Spannung und Strom und die mathematisch berechnete elektrische Leistung (Watt) als Zahlenwert unter dem Diagramm dargestellt. Die Aktualisierung auf dem Display, sowie in den Anzeigefeldern unter dem Display kann jeweils einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Zum Aktivieren betätigen Sie mit der Maus den Visualisierungsschalter wie im Bild 27 dargestellt.



Bild 27

Bild 28 zeigt ein Bespiel, wie die grafische Visualisierung aussehen könnte. Das Verhalten der Graphen ist veränderbar (siehe unten).



Bild 28

Um das Aussehen und Verhalten der drei möglichen Graphen zu verändern, klicken Sie jeweils auf den Namen (z.B. Kurve 0). Siehe Bild 29





Das nun erscheinende Menü sieht folgendmaßen aus (Bild 30) und läßt eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten zu, die der jeweiligen Kurve zugewiesen werden.

Allgemeine Darstellungen	•	
Farbe Linienstil Linienbreite Kantengeglättet	* * *	
Balkendiagramm	-	✓ Kein Null
Grundlinie füllen Interpolation		-Unendlich Unendlich
Punktstil	•	Plot 1
X-Achse	▶	Plot 2
Y-Achse	•	Plot 3

Bild 30

Man kann hier u.a. die Linienfarbe, den Stil, die Breite und die generelle Darstellung der Kurven ändern. Die drei Knöpfe neben der Kurvenauswahl (siehe Bild 29) bieten die Möglichkeit, die grafische Anzeige ganz oder zum Teil zu zoomen (Lupe) oder zu bewegen (Hand). Die Zoomfunktion hat ein Kontextmenü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten (Bild 31). Der Zustand der grafischen Anzeige vor einem Zoom wird gespeichert und man kann daher die Anzeige zurücksetzen ("Neuinitialisierung auf Standardwert"). Siehe Kontextmenü der Anzeige (Bild 32).

Hinweis: dies funktioniert nur, wenn die Visualisierung gestoppt wurde! Während der laufenden Erfassung und Darstellung wird die Anzeige ständig aktualisiert.



Bild 31





Die Statusanzeigen stellen Statussignale der verschiedenen Geräte dar, die über die analoge Schnittstelle ausgegeben werden. Je nach Gerät ist eine unterschiedliche Anzahl von Statussignalen verfügbar. Das Programm zeigt stets nur die Statussignale an, die das ausgewählte Gerät auch unterstützt. Über die Bedeutung der Statussignale lesen Sie bitte im jeweiligen Handbuch Ihres Gerätes nach. Generell gilt: wenn ein bestimmtes Statussignal für Ihr Gerät nicht beschrieben ist bzw. angezeigt wird, dann ist es an diesem Gerät nicht vorhanden.

Bedeutung der Abkürzungen:

CC = Constant Current - zeigt an, daß das Gerät im Stromregelmodus arbeitet (Strombegrenzung)

CV = Constant Voltage - zeigt an, daß das Gerät im Spannungsregelmodus arbeitet

CP = Constant Power - zeigt an, daß das Gerät im Leistungsregelmodus arbeitet (Leistungsbegrenzung) OT = Overtemperature - das Gerät meldet Übertemperatur

OVP = Overveltage - das Gerät meldet "Überspannungsschutz aktiv"

Error = anderer Fehler, Bedeutung kann variieren, siehe Manual des Gerätes

6. Installation und Inbetriebnahme des Interfaces

Allgemeine Hinweise zur Benutzung:

- bei Betrieb eines oder mehrerer Interfaces an einem USB-Hub ist darauf zu achten, dass ein Hub mit eigener Stromversorgung benutzt wird! Der Betrieb des Interfaces an einem USB- Hub ohne eigene Stromversorgung kann zur totalen Beschädigung des USB-Hubs führen und unterliegt nicht der Verantwortung des Herstellers des Interfaces.
- beim Hinzufügen von einem oder mehreren dieser Interfaces zu Ihrem System, ob bei laufender EA-Software oder nicht, dauert es ein paar Sekunden bevor die Interfaces einsatzbereit sind
- bei Verwendung von eigenen USB-Kabeln mit einer Länge größer der des beigelegten Kabels gelten die allgemeinen Beschränkungen der USB-Spezifikation. Die maximale Kabellänge darf 5m nicht überschreiten. Bei Verwendung von mehreren USB-Hubs mit Zwischenkabeln in der maximalen Länge von 5m kann die Funktion des Interfaces bei mehr als einem Hub und einer Gesamtkabellänge von mehr als 6,5m nicht garantiert werden.
- Beschädigungen und Fehlfunktionen, die durch Nichtbeachtung der allgemeinen Betriebsbedingungen für USB-Geräte bzw. für diese Interfaces entstehen, sind nicht vom Hersteller zu verantworten.
- die maximale Kabellänge f
 ür die Interface-Seite, an der das zu steuernde Ger
 ät (im Normalfall ein Netzger
 ät) angeschlossen wird, sollte 3m nicht
 überschreiten und ist stark vom verwendeten Querschnitt anh
 ängig. Garantiert wird der einwandfreie Betrieb nur mit einem Kabel in der L
 änge des beigelegten Kabels (1,5m) und dessen verwendeten Querschnitts von 0,25mm² pro Ader oder h
 öher.
- Windows 98SE: USB-Unterstützung ist erst ab Windows 98SE verfügbar. Hier kann es, je nach verwendetem Hub und welche USB-Treiber für andere Geräte noch installiert wurden, zu Systemfehlern und Systemabstürzen kommen, wenn mehr als zwei Interfaces an einem PC betrieben werden. Wir empfehlen daher Windows 2000 oder neuer.



6.1. Installation

Schließen Sie ein oder mehrere Interfaces einfach mit dem beigelegten USB-Kabel an ihrem PC oder Notebook an oder verwenden Sie einen USB-Hub. *Bei Verwendung eines USB-Hubs sind die Hinweise auf Seite 19 zwingend zu beachten!*

Es können theoretisch bis zu 255 Interfaces verbunden werden.

Nach dem Anstecken der Interfaces (oder Hochfahren des PCs) werden Sie zur einmaligen Installation der Treiber aufgefordert. Folgen Sie dabei den Bildschirmhinweisen oder schauen Sie in das Kapitel <u>1. Gerätetreiber-Installation</u>.

Es ist leider notwendig, den Treiber mehrmals zu installieren. Allerdings macht das Betriebssystem nach dem Hinzufügen eines Interfaces an einem USB-Port (am PC direkt oder am Hub), der vorher noch nie mit einem UTA-Interface benutzt wurde, eine halbautomatische Installation des Treibers für das neue Interface. Ebenso passiert dies, wenn ein bereits einmal installiertes Interface an einem anderen USB-Port angesteckt wird. Sie müssen nur die Meldung des Logotests (nur Windows XP) bestätigen. Hintergrund dessen ist die Verwaltung von USB-Geräten vom Betriebssystem.

6.2. Betrieb

Interfaces können während des laufenden Betriebes der EA-Software entfernt und hinzugefügt werden. Um neu hinzugefügte Interface zu erkennen und die Auswahlliste aufzunehmen, wählen Sie bitte Interface -> Liste aktualisieren aus dem Menü.

Die Software erkennt die angeschlossenen Interfaces und liest die im Interface gespeicherten Daten geladen und in der Auswahlliste angezeigt. Nach der Installation der Treiber und dem Verbinden des Interfaces mit dem zu steuernden Gerät sind keine weiteren Schritte mehr nötig. Alles Andere wird von der EA-Software gesteuert.



6.3. Fragen und Antworten

(dieser Abschnitt wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert)

- F: für welche Geräte ist das Interface geeignet?
- A: in erster Linie für unsere Netzgeräte, die über eine analoge Schnittstelle verfügen. Es können aber eigene Netzgeräte angesteuert werden (siehe <u>5.5. Netzgeräte hinzufügen</u>)
- F: Ich habe nur ein Notebook zur Verfügung, funktioniert das?
- A: Ja. Jeder USB-Port eines PCs oder Notebooks sollte standardmäßig 500mA Stromversorgung bieten, was ausreichend für das Interface ist. Für genauere Angaben schauen Sie bitte in die technische Beschreibung Ihres Gerätes, bevor Sie ein Interface einstecken.
- F: Warum haben "ältere" Geräte keine Statusanzeigen wie OVP oder OT auf dem Bildschirm?
- A: Das Interface und dessen analoge Buchse wurden so konzipiert, dass sie für kommende und zukünftige Versionen unserer Geräte passen. Deswegen werden die Statussignale, die von den älteren Geräteserien ausgegeben werden, ignoriert bzw. können nicht richtig erfasst werden. Verbinden Sie niemals Statusausgänge von Netzgeräten mittels eigener Kabel mit den Statuseingängen des Interfaces wenn nicht eindeutig feststeht, dass diese Ausgänge vom Typ "open collector" sind!!!
- F: Wo erhalte ich Updates der Software oder des Handbuches und Ergänzungen?
- A: Im Downloadbereich der Elektroautomatik Webseite
- F: Was ist mit anderen Anwendungen und Funktionen, die die Software nicht unterstützt, wie z.B. mehrere UTAs gleichzeitig von einem PC ansteuern oder zeitlich festgelegte, automatisierte Ablaufsteuerungen?
- A: Dies ist generell mit diesem Interface möglich. Hierzu bieten sich mehrere Lösungswege:
 - 1. eine entsprechende Software wird mit LabView selbst erstellt (fertige VIs die der Ansteuerung des UTA und somit der Netzgeräte dienen sind auf der beiliegenden CD enthalten oder herunterzuladen im Downloadbereich der EA Webseite (Link siehe oben))
 - 2. eine entsprechende Software wird mit C/C++/VB o.a. selbst erstellt (eine Anleitung mit einer DLL, die der Ansteuerung des UTA und somit der Netzgeräte dienen sind auf der beiliegenden CD enthalten oder herunterzuladen im Downloadbereich der EA Webseite (Link siehe oben))
 - 3. andere Lösungen auf Anfrage bzw. als Anleitung und/oder Software verfügbar im Downloadbereich der EA Webseite (Link siehe oben)

F: Die UTA12 Control Software oder meine eigene Anwendung findet kein UTA12.

A: Sehr wahrscheinlich ist der Treiber nicht richtig installiert bzw. konfiguriert, es ist bereits ein kompatibler Treiber installiert oder das UTA12 hat sich aufgehangen.

Folgende Lösungen:

- Stellen Sie sicher, daß der UTA12 im Gerätemanager unter "USB-Controller" zu finden ist (siehe auch Kapitel 1.). Falls dort nichts gelistet wird, überprüfen Sie die Verkabelung. Ist diese OK, verwendet Windows möglicherweise einen Treiber einer ähnlichen Hardware, wie z. B. ein " "USB-zu-Seriell-Kabel", das heutzutage sehr populär ist. Falls Sie das Kabel momentan nicht nutzen, können Sie den Treiber des Kabels entweder entfernen und den von der mitgelieferten CD installieren oder Sie konfigurieren den Treiber so, daß das VCP Feature deaktiviert wird. Schauen Sie ins Kapitel 1, Punkt 5 für Einzelheiten.
- Ziehen Sie den UTA12 ab und stecken Sie in wieder ein, um ihn zurückzusetzen und versuchen Sie es erneut. Wenn der USB-Treiber oder Ihre Anwendung den UTA12 nicht richtig schließt, ist dieser für weiteren Zugriff blockiert, bis er zurückgesetzt wird.

6.4. Pinbelegung der 15poligen analogen Buchse



Pin	Funktion (benutzt als)	Bemerkungen und Einschränkungen
1	Ausgang 1 (U _{soll})	010V _{DC} , max. 15V
2	Ausgang 2 (I _{soll})	010V _{DC} , max. 15V
3	n.v.	
4	analoge Masse	"schwach" verbunden mit der dig. Masse
5	Schaltausgang 1 (Remote)	ein = 0V (open collector), max. 24V
6	Schalteingang 1 (OT)	TTL, 0V = low / 5V = high, max. 5,1V
7	Schalteingang 2 (CP)	TTL, 0V = low / 5V = high, max. 5,1V
8	Schalteingang 3 (PF)	TTL, 0V = low / 5V = high, max. 5,1V
9	Eingang 1 (U _{mon})	010V _{DC} , max 15V
10	Eingang 2 (I _{mon})	010V _{DC} , max 15V
11	digitale Masse	"schwach" verbunden mit der anal. Masse
12	n.v.	
13	Schaltausgang 2 (Standby)	ein = 0V (open collector), max. 24V
14	Schalteingang 4 (OVP)	TTL, 0V = low / 5V = high, max. 5,1V
15	Schalteingang 5 (CC/CV)	TTL, 0V = low / 5V = high, max. 5,1V

Um die Buchse mit den Analogschnittstellen unserer Netzgeräte zu verbinden werden Adapterkabel benötigt, deren Bestellnummern Sie hier finden:

PS9000 2-9kW (alte Serie):	73340116
PS9000 0.3-1.3kW:	73340117
PS9000 12kW:	73340118
PS7000:	73340121
PS9000 1,5-9kW (neue Serie):	73340119
PS3000 (alte Serie):	73340120