



Installation Guide

# Schrank Cabinet





## Technische Daten

- Typ: EA 15U
- Abm. (BxHxD): 60 cm x ca. 95 cm x 100 cm
- Ausführung: mit Türen, auf Rollen
- AC-Anschluß: L1+L2+L3+PE
- AC-Versorgung: 400 V (L-L) , -10/+15%
- AC-Anschlußstrom: max. 28 A
- Gewicht: ca. 141 kg
- DC-Anschluß: 750 V / 60 A / 15 kW

## Konfiguration

- Rollen (4 Stück, davon 2 feststellbar)
- Bestückt mit:
  - » 1x PSE 9750-60 3U
- Not-Aus-Kreis installiert mit
  - » 1x Not-Aus-Schalter (oben auf Schrank)
  - » 1x Schraubanschluß für ext. Kontakt
  - » 2x Türkontakt (Hintertür)
  - » Externer, zweiter Not-Aus-Schalter an 10 m Leitung
  - » Schütze für AC- und DC-Seite
- Iso-Wächter (Bender IRDH 275) installiert inkl. Ankopplgerät (Bender AGH150W)
- Dokumentenschublade 2HE
- Netzkabel 5 m, mit 32 A CEE-Stecker
- 2x Harting-Anschluß (Buchse + Stecker)

## Installation



### Wichtige Hinweise

- Verändern Sie nicht die Netzeingangs-Verdrahtung bezüglich Leitungslänge, Absicherung und Querschnitt!
- Der Netzanschluß muß extern abgesichert werden!

### Schrank

Der Schrank wird auf Rollen geliefert. Diese dienen zum Transport bzw. Ortsveränderung des Schrankes. Während des Betriebes des Schrankes muß aus Sicherheitsgründen sichergestellt sein, die Rollen unter dem Schrank fixiert sind, da sonst der Schrank beginnen könnte unkontrolliert zu Rollen bzw. umzukippen.



### Wichtige Hinweise

- Der Schrank darf nur auf horizontalen Flächen aufgestellt und betrieben werden.
- Der Schrank muß gegen Wegrollen gesichert sein, neben der Fixierung der vorderen Rollen notfalls durch weitere Maßnahmen

## Technical specifications

- Type: EA 15U
- Dim (WxHxD): 60 cm x ca. 95 cm x 100 cm
- Model: with rear and front doors, on casters
- AC input connection: L1+L2+L3+PE
- AC input voltage: 400 V (L-L), -10/+15%
- AC current: max. 28 A
- Weight: approx. 141 kg
- DC terminal: 750 V / 60 A / 15 kW

## Configuration

- Casters (4 pieces of which 2 can be locked)
- Equippable with:
  - » 1x PSE 9750-60 3U
- Emergency off circuit installed with
  - » 1x Emergency off switch (on top of cabinet)
  - » 1x Screw terminal for external contact
  - » 2x Door contact (rear door)
  - » External, 2nd emergency off switch on 10 m cable
  - » Contactors for AC and DC side
- Insulation guard (Bender IRDH 275) installed, with coupling unit (Bender AGH150W)
- Document drawer 2U
- AC cable, 5m, with 32 A CEE plug
- 2x Harting terminal (socket + plug)

## Installation



### Important notes

- Do not modify the internal wiring, especially not regarding cross section and cable length!
- The AC supply has to be fused externally!

### Cabinet

The cabinet is delivered with casters. The casters are allowed to be used while transporting/moving of the cabinet. During operation it must be ensured that the casters under the cabinet are fixed for safety reasons in order to avoid the cabinet from rolling off or tipping over.



### Important notes

- The cabinet must only be positioned and operated on horizontal ground
- The cabinet must be secured against rolling off, either by locking the casters or removing them

## AC-Versorgung

Für den AC-Anschluß der Hauptversorgung ist ein Klemmblock vorgesehen, der von der Rückseite des Schrankes (unten links) zugänglich und mit L1, L2, L3 und PE beschriftet ist. An diesem ist eine mitgelieferte 5 m lange Anschlußleitung mit 32 A CeKon-Stecker verschraubt.

### Hinweis

*Der PE-Leiter ist unbedingt erforderlich und muß angeschlossen sein!*

Die AC-Versorgung des PSE-Gerätes ist mit einem 3-phasigen 32 A-Automaten abgesichert. Die interne Hilfsversorgung des Not-Aus-Kreises und des Iso-Wächters ist mit 2 Stück 16 A abgesichert. Alle Automaten sind auf der Vorderseite des Schrankes zugänglich.

Die externe Verkabelung und Absicherung der AC-Versorgung muß gängigen Vorschriften und Anforderungen entsprechen.

AC-Anschlußklemme:

- Empfohlener Kabelquerschnitt: 10-16 mm<sup>2</sup>
- Externe Absicherung: je nach Bestückung
- Anzugsdrehmoment: 3,2 Nm
- Abisolierungslänge: 16 mm

## DC-Anschluß

Im Schrank sind auf Kundenwunsch spezielle Harting Anschlußbuchsen (2 Stück) für DC installiert, an denen die zwei Lasten mit entsprechendem Steckern verbunden werden können. Die Buchsen führen neben DC+ und DC- weitere Signale (Sense+, Sense-, Freigabe). Das Freigabesignal ist in Reihe auf beide Buchsen geführt (siehe auch Verdrahtungsplan) und gibt die DC-seitig eingebauten Schütze frei. Das bedeutet, beide Harting-Stecker müssen gesteckt sein, damit der Schrank Leistung abgibt.

Sämtliche Anschlußleitungen außerhalb des Schrankes müssen vom Installateur vor Ort entsprechend konfektioniert werden. Dabei sind gängige Normen und Sicherheitsvorschriften einzuhalten, was Querschnitt und Spannungsfestigkeit der Leitungen angeht.

Die Dimensionierung des Mindestquerschnitts von Leitungen richtet sich immer nach dem maximalen Strom (hier: 60 A). Empfehlung für Leitungen bis 5 m und bis 30°C Umgebungstemperatur:

bis 60 A: 1x 16 mm<sup>2</sup> oder 2x 4 mm<sup>2</sup> **pro Anschlußpol**.

Die Belegung der Hartingbuchsen (Pins, Modulnamen) sind dem Verdrahtungsplan zu entnehmen. Die dortigen Angaben stimmen mit den an den Buchsen aufgedruckten überein.

## AC supply

The AC connection is done using a screw terminal block which is accessible on the rear side of the cabinet in the bottom left side and which is labeled with L1, L2, L3 and PE. There is a 5 m supply cable with 32 A CeKon plug screwed to this terminal.

### Note

*The PE conductor is absolutely required!*

The AC supply for the PSE unit is fused with a three-phase 32 A circuit breaker. The internal auxiliary supply for the emergency off circuit and the insulation guard is fused with 2x 16 A. All circuit breakers are located on the front for easy access.

The AC wiring has to meet standard specifications and regulations.

AC screw terminal:

- Recommended cable cross section: 10-16 mm<sup>2</sup> / AWG 6
- External fusing: depending in the installed units
- Required torque: 3.2 Nm
- Stripping length: 16 mm

## DC terminal

The cabinet features 2x special Harting sockets for DC upon customer's request. They are installed on the front and allow for the connection of two loads using the corresponding plugs. The sockets carry multiple signals, such as DC+, DC-, Sense+, Sense-, plus an inhibit circuit. The inhibit is wired through both sockets, enabling two internal DC contactors. It means that both plugs must be plugged at the same time in order for the cabinet to supply DC power.

All leads required for DC load connection have to be manufactured by the installer on location, according to local standards and safety provisions regarding ambient temperatures, cross section and voltage rating.

The minimum required cross section of conductors always depends on the maximum current (here: 60 A). Recommendation for cables of up to 5 m and up to 30° ambient temperature:

up to 60 A: 1x 16 mm<sup>2</sup> or 2x 4 mm<sup>2</sup> **per pole**.

The signals and pin layout of the Harting connectors can be read from the wiring scheme.

**Be- und Entlüftung**

Die Belüftung erfolgt über die Vorderseite (Zuluft) und Rückseite (Abluft). Die Türen sind luftdurchlässig. Hinter dem Schrank muß daher mindestens 50 cm Platz gelassen werden.

Vorderseite und Rückseite dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt sein, die eine Luftzufuhr verhindern könnten.

**Kontakt für externen Not-Aus**

Der Schrank bietet einen internen Not-Aus-Kreis mit einem Öffner-Kontakt (Not-Aus-Schalter, auf der Oberseite montiert). Dieser kann durch einen oder mehrere externe Kontakte (24 V Schaltspannung) erweitert werden. Dazu ist auf der Rückseite ein zweipoliger Schraubanschluß (grau) mit einer Brücke (orangefarbenes Kabel) zugänglich. Für die Einbindung des/der externen Kontakte muß die Brücke entfernt werden. Es sind Kontakte nach Öffnerprinzip erforderlich.

Auf Kundenwunsch wird ein zusätzlicher Not-Aus-Schalter in derselben Ausführung wie der oben auf dem Schrank installierte mitgeliefert, welcher über eine 10 m lange Leitung an den beiden Kontakten angebunden ist.

**Air cooling**

Operating the cabinet requires unobstructed air ventilation from the front to the back. The installed doors have a mesh which allows for sufficient air circulation. Behind the cabinet it requires to have at least 50 cm of space for exhausting air.

Front and back door must not be obstructed in any way.

**Contact for external emergency stop**

The cabinet features an emergency stop circuit with one breaker contact (switch, mounted on the top side). These can be extended by one or several external contacts (24 V line).

On the rear side, below the AC input terminal, there is a two-pole screw terminal (grey) which is bridged by an orange cable. This bridge has to be removed to implement the external contacts. They are required to be breakers.

Upon customer's request, the delivery includes another emergency off switch of same type as the one installed on top of the cabinet. It's connected to the two terminal for external contacts via a 10 m cable.

## Betrieb

### Achtung! Lebensgefahr!

- Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsweise bestimmte Teile unter teils gefährlicher Spannung. Daher sind alle spannungsführenden Teile abzudecken!
- Alle Arbeiten an den Anschlussklemmen müssen im spannungslosen Zustand des Gerätes erfolgen (Eingang nicht verbunden mit Spannungsquellen) und dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die mit den Gefahren des elektrischen Stroms vertraut sind oder unterrichtet wurden! Unsachgemäßer Umgang mit diesen Geräten kann zu tödlichen Verletzungen, sowie erheblichen Sachschäden führen.
- Berühren Sie die Kontakte am Netzkabel oder der Netzanschlußbuchse nie direkt nach dem Entfernen des Kabels aus der Steckdose oder dem Hauptanschluß, da die Gefahr eines Stromschlags besteht!
- Da einige Geräte im Schrank Senken sind und einen Eingang haben, kann an diesem selbst bei Trennung der AC-Versorgung noch berührungsfähliche Spannung von einer externen Quelle anliegen!



## Operating the cabinet

### Mortal danger - Hazardous voltage

- Electrical equipment operation means that some parts can be under dangerous voltage. Therefore all parts under voltage must be covered!
- All work on connections must be carried out under zero voltage (input not connected to source) and may only be performed by qualified and informed persons. Improper actions can cause fatal injury as well as serious material damage.
- Never touch cables or connectors directly after disconnecting from mains supply, as there is risk of electric shock due to not yet fully discharged capacitors!
- Some of the devices in the cabinet are sinks, which are supplied voltage from external sources. Even in situations where the cabinet is disconnected from AC supply hazardous voltage could still be supplied to the DC bus by a source!





- Das Gerät ist ausschließlich seiner Bestimmung gemäß zu verwenden!
- Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Anschlußwerte und technischen Daten zugelassen.
- Führen Sie keine mechanischen Teile, insbesondere aus Metall, durch die Lüftungsschlitze in das Gerät ein.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Flüssigkeiten aller Art in der Nähe des Gerätes, diese könnten in das Gerät gelangen. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Feuchtigkeit und Kondensation.
- Für Netzgeräte und Batterielader: Schließen Sie Verbraucher, vor allem niederohmige, nie bei eingeschaltetem Leistungsausgang an, es können Funken und dadurch Verbrennungen an den Händen, sowie Beschädigungen am Gerät und am Verbraucher entstehen!
- Für elektronische Lasten: Schließen Sie Spannungsquellen nie bei eingeschaltetem Leistungseingang an, es können Funken und dadurch Verbrennungen an den Händen, sowie hohe Spannungsspitzen und Beschädigungen am Gerät und an der Quelle entstehen!
- Um Schnittstellenkarten oder -module in dem dafür vorgesehenen Einschub (Slot) zu bestücken, müssen die einschlägigen ESD –Vorschriften beachtet werden.
- Nur im ausgeschalteten Zustand darf eine Schnittstellenkarte bzw. -modul aus dem Einschub herausgenommen oder bestückt werden. Eine Öffnung des Gerätes ist nicht erforderlich.
- Keine externen Spannungsquellen mit umgekehrter Polarität am DC-Ausgang bzw. DC-Eingang anschließen! Das Gerät wird dadurch beschädigt.
- Für elektronische Lasten: keine Spannungsquelle am DC-Eingang anschließen, die eine Spannung erzeugen kann, die höher ist als 110% der Nenneingangsspannung der Last. Das Gerät ist gegen Überspannungen nicht geschützt, diese können das Gerät zerstören.
- Niemals Netzkabel, die mit dem Ethernet oder dessen Komponenten verbunden sind, in die Master-Slave-Buchsen auf der Rückseite stecken!



- The equipment must only be used as intended
- The equipment is only approved for use within the connection limits stated on the product label.
- Do not insert any object, particularly metallic, through the ventilator slots
- Avoid any use of liquids near the equipment. Protect the device from wet, damp and condensation.
- For power supplies and battery chargers: do not connect users, particularly low resistance, to devices under power; sparking may occur which can cause burns as well as damage to the equipment and to the user.
- Do not connect DC power sources to electronic load devices while the input is switched on. Sparking may occur which can cause burns as well as damage to the equipment and to the source.
- ESD regulations must be applied when plugging interface cards or modules into the relative slot
- Interface cards or modules may only be attached or removed after the device is switched off. It is not necessary to open the device.
- Do not connect external power sources with reversed polarity to DC input or outputs! The equipment will be damaged.
- Do not connect a power source to the DC input which can generate a voltage more than 110% of the nominal input voltage of the load. The equipment is not protected against over voltage and may be irreparably damaged.
- Never insert a network cable which is connected to Ethernet or its components into the master-slave socket on the back side of the device!

### Verantwortung des Bedieners

Das Gerät befindet sich im gewerblichen Einsatz. Das Personal unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Neben den Warn- und Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Insbesondere gilt, daß die das Gerät bedienenden Personen:

- sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren.
- die zugewiesenen Zuständigkeiten für die Bedienung, Wartung und Reinigung des Gerätes ordnungsgemäß wahrnehmen.
- vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.
- die vorgeschriebenen und empfohlenen Schutzausrüstungen anwenden.
- Weiterhin ist jeder an dem Gerät Beschäftigte in seinem Zuständigkeitsumfang dafür verantwortlich, daß das Gerät stets in technisch einwandfreiem Zustand ist.

### Pflichten des Betreibers

Betreiber ist jede natürliche oder juristische Person, die das Gerät nutzt oder Dritten zur Anwendung überläßt und während der Nutzung für die Sicherheit des Benutzers, des Personals oder Dritter verantwortlich ist.

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Neben den Warn- und Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Insbesondere muß der Betreiber:

- sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren.
- durch eine Gefährdungsbeurteilung mögliche zusätzliche Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Anwendungsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben.
- in Betriebsanweisungen die notwendigen Verhaltensanforderungen für den Betrieb des Gerätes am Einsatzort umsetzen.
- während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes regelmäßig prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen.
- die Betriebsanweisungen, sofern erforderlich, an neue Vorschriften, Standards und Einsatzbedingungen anpassen.
- die Zuständigkeiten für die Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung des Gerätes eindeutig und unmißverständlich regeln.
- dafür sorgen, daß alle Mitarbeiter, die an dem Gerät beschäftigt sind, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Darüber hinaus muss er das Personal in regelmäßigen Abständen im Umgang mit dem Gerät schulen und über die möglichen Gefahren informieren.

### Responsibility of the user

The equipment is in industrial operation. Therefore the operators are governed by the legal safety regulations. Alongside the warning and safety notices in this manual the relevant safety, accident prevention and environmental regulations must also be applied. In particular the users of the equipment:

- must be informed of the relevant job safety requirements
- must work to the defined responsibilities for operation, maintenance and cleaning of the equipment
- before starting work must have read and understood the operating manual
- must use the designated and recommended safety equipment.
- Furthermore, anyone working with the equipment is responsible for ensuring that the device is at all times technically fit for use.

### Responsibility of the operator

Operator is any natural or legal person who uses the equipment or delegates the usage to a third party, and is responsible during its usage for the safety of the user, other personnel or third parties.

The equipment is in industrial operation. Therefore the operators are governed by the legal safety regulations. Alongside the warning and safety notices in this manual the relevant safety, accident prevention and environmental regulations must also be applied. In particular the operator has to

- be acquainted with the relevant job safety requirements
- identify other possible dangers arising from the specific usage conditions at the work station via a risk assessment
- introduce the necessary steps in the operating procedures for the local conditions
- regularly control that the operating procedures are current
- update the operating procedures where necessary to reflect changes in regulation, standards or operating conditions.
- define clearly and unambiguously the responsibilities for operation, maintenance and cleaning of the equipment.
- ensure that all employees who use the equipment have read and understood the manual. Furthermore the users are to be regularly schooled in working with the equipment and the possible dangers.
- provide all personnel who work with the equipment with the designated and recommended safety equipment
- install an external device (e.g. according to section 5.2 of IEC/EN 60204-1) which enables the cabinet to be disconnect from any power source

- dem mit Arbeiten an dem Gerät beauftragten Personal die vorgeschriebenen und empfohlenen Schutzausrüstungen bereitstellen.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, daß das Gerät stets in einem technisch einwandfreien Zustand ist.

### Anforderungen an das Bedienpersonal

Jegliche Tätigkeiten an Geräten dieser Art dürfen nur Personen ausüben, die ihre Arbeit ordnungsgemäß und zuverlässig ausführen können und den jeweils benannten Anforderungen entsprechen.

- Personen, deren Reaktionsfähigkeit durch Drogen, Alkohol oder Medikamente beeinflusst ist, dürfen keine Arbeiten ausführen.
- Beim Personaleinsatz immer die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.



#### Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemäßes Arbeiten kann zu Personen- und Sachschäden führen. Jegliche Tätigkeiten dürfen nur Personen ausführen, welche die erforderliche Ausbildung, das notwendige Wissen und die Erfahrung dafür besitzen.

Als **unterwiesenes Personal** gelten Personen, die vom Betreiber über die ihnen übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren ausführlich und nachweislich unterrichtet wurden.

Als **Fachpersonal** gilt, wer aufgrund seiner beruflichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage ist, die übertragenen Arbeiten ordnungsgemäß auszuführen, mögliche Gefahren selbständig zu erkennen und Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

### Ein-Taster

Der frontseitige Taster „Ein“ dient lediglich zum Einschalten der AC-Versorgung des Schrankes. Er ist verbunden mit dem internen AC-Schütz des Not-Aus-Kreises und somit auch dem Not-Aus-Schalter. Das bedeutet, daß der Schrank nur dann eingeschaltet werden kann, wenn der Not-Aus-Schalter in Nullposition, also eingeschaltet ist, sowie die hintere Tür und etwaige externe Not-Aus-Kontakte geschlossen sind.

### Not-Aus-Schalter

Der auf der Oberseite des Schrankes angebrachte Not-Aus-Schalter bewirkt bei Betätigung im Notfall die sofortige Trennung der AC-Versorgung des Schrankes und auch eine Trennung der DC-Versorgung durch das Netzgerät an die Last, in beiden Fällen durch interne Schütze.

Eine weitere Funktion ist, daß er auch regulär als Ausschalter des Schrankes dient, da dieser keinen separaten Aus-Taster oder -Schalter hat.

Furthermore, the operator is responsible for ensuring that the device is at all times technically fit for use.

### User requirements

Any activity with equipment of this type may only be performed by persons who are able to work correctly and reliably and satisfy the requirements of the job.

- Persons whose reaction capability is negatively influenced by e.g. drugs, alcohol or medication may not operate the equipment.
- Age or job related regulations valid at the operating site must always be applied.



#### Danger for unqualified users

Improper operation can cause person or object damage. Only persons who have the necessary training, knowledge and experience may use the equipment.

“**Delegated persons**” are those who have been properly and demonstrably instructed in their tasks and the attendant dangers.

“**Qualified persons**” are those who are able through training, knowledge and experience as well as knowledge of the specific details to carry out all the required tasks, identify dangers and avoid personal and other risks.

### Pushbutton “Ein”

The frontal pushbutton labeled “Ein” (englisch: on) is used to power the cabinet on the AC side. It's connected to the main AC contactor and the emergency stop switch, which means that the cabinet can only be switched on with this pushbutton if the emergency stop switch is reset, i. e. closed, as well as the rear door and probably connected external breaker contacts are closed.

### Emergency stop switch (top)

On top of the cabinet there is an emergency stop switch installed which is used to disconnect the cabinet from AC supply and thus also cut the power supply device from supplying energy to the load in case of an emergency, in both cases accomplished via contactors.

A secondary function is that it's also used to switch off the cabinet during normal operation as there is no separate off switch or button.

### Bedienung des Netzgerätes

Siehe separates PSE 9000-Handbuch auf dem beiliegenden USB-Stick.

### Iso-Wächter

Für die Bedienung des Bender Iso-Wächters siehe das Handbuch auf dem beiliegenden USB-Stick.

Hinweis: der Iso-Wächter ist mit dem Not-Aus-Kreis des Schrankes gekoppelt und kann diesen jederzeit mit gleichzeitigem Alarm aktivieren. Dabei werden zwei Isolations-Schwellen überwacht (DC-Ausgang zu PE):

- a) 40 kOhm: sobald diese unterschritten wird, schaltet der Iso-Wächter die DC-Schütze aus und trennt die Last
- b) 10 kOhm: sobald diese unterschritten wird, schaltet der Iso-Wächter auch das AC-Schütz aus

### Not-Aus-System

Das im Schrank installierte Not-Aus-System kann aufgrund verschiedener Bedingungen den Schrank AC-seitig trennen und dessen Betrieb plötzlich und ohne Vorwarnung unterbrechen.

Es gibt folgende direkte Ursachen, die eine Not-Aus-Abschaltung bewirken können:

- Der Not-Aus-Schalter oben auf dem Schrank wurde betätigt
- Die hintere Tür des Schrankes wurde geöffnet
- Ein in das Not-Aus-System eingebundener, externer Öffnerkontakt wurde geöffnet

Es gibt folgende indirekte Ursachen, die eine Not-Aus-Abschaltung bewirken können:

- Der Iso-Wächter hat einen Isolationsfehler festgestellt (Widerstand zwischen DC-Ausgang und PE ist < 10 kOhm)

### Harting DC-Anschlußbuchsen

Die Pinbelegung der Anschlußbuchsen kann dem Verdrahtungsplan entnommen werden.

Die Pins 1 und 2 von Modul C beider Anschlußbuchse führen hierbei das Inhibitsignal, welches einen Pegel von +24 V gegenüber PE hat.

Die DC-Anschlußpins im Modul A, sowie die Sense-Pins in Modul B können einen Potential von 0...750 V DC zwischen DC- und DC+ haben. Das Potential zwischen DC und PE kann auch 0...750 V haben, solange nicht einer der beiden DC-Anschlüsse mit PE verbunden wird.

Die Fernföhlung (Sense) an den Pins 1 und 2 im Modul B sind optional zu beschalten und für den Betrieb des Netzgerätes nicht zwangsweise erforderlich

I

### Handling of the power supply device

See separate user manual on the included USB stick.

### Insulation guard device

For the handling of the Bender insulation guard see the user manual on the included USB stick.

Note: the insulation guard is connected to the internal emergency off circuit and may trigger it anytime, along with an acoustic alarm. It generally monitors two resistance thresholds (DC output against PE):

- a) 40 kOhm: as soon as the monitored insulation resistance falls below this threshold, the insulation guard will trigger the DC contactors and cut the load from DC
- b) 10 kOhm: as soon as the monitored insulation resistance falls below this threshold, the insulation guard will also trigger the AC contactor and shut off the cabinet.

### Emergency off system

The cabinet features an emergency off system which is supposed to cut the system from AC in various situations, suddenly and without warning.

Following direct reasons can trigger an emergency shutdown:

- The emergency off switch in top of the cabinet has been pushed
- The rear door has been opened
- An external breaker contact, which has been integrated into the emergency off circuit has been opened

Following indirect reasons can trigger an emergency shutdown:

- The insulation guard has detected an insulation failure (resistance between DC output and PE is lower than 10 kOhm)

### Harting DC connectors

The pin layout of the Harting DC connectors can be read from the wiring schematic.

Pins 1 and 2 of "Modul C" in both connectors carry the inhibit signal which has a potential of 24 V against PE.

The DC output pins in "Modul A", as well as the sense pins in "Modul B" can have a potential of 0...750 V between DC+ and DC-. The potential of DC against PE can also be 0...750 V, as long as none of both DC pins is directly connected to PE.

The remote sensing pins 1 and 2 of "Modul B" are optionally wired and are not required for the operation of the power supply.

### DC-Ausgangsschütze & Inhibit

Im Schrank sind zwei DC-Schütze für DC+ und DC-integriert. Diese trennen das Netzgerät sofort von der Last, wenn...

- der gesamte Schrank von der AC-Versorgung getrennt wird oder zumindest die interne Hilfsversorgung (F2)
- der Freigabe-Kreis nicht mehr geschlossen ist, weil
  - » mind. einer der beiden Hartingstecker entfernt wurde
  - » der Iso-Wächter einen Fehler detektiert hat



#### Wichtige Hinweise

Die DC-Schütze sollten nicht unter Last schalten!

Stecken und Entfernen der Hartingstecker am DC-Ausgang nur bei komplett ausgeschaltetem Schrank oder zumindest am Netzgerät ausgeschaltetem DC-Ausgang empfohlen.

Die Schütze haben zudem eine bestimmte maximale Anzahl von Schaltzyklen, die davon abhängt, ob unter Last geschaltet wird und unter welcher Last:

### DC output contactors & inhibit

There are two internal DC contactors installed in the cabinet, one each for plus and minus. They immediately disconnect the load from the power supply in case

- the entire cabinet is powered down, or at least the auxiliary power supply (F2).
- the inhibit circuit isn't closed anymore, which is given when
  - » any of the plugs of the two Harting plugs is removed
  - » the insulation guard has detected a fault




#### Important notes

These DC contactors should not be acted under load!

Plugging and removing of the Harting plugs on the DC output only recommended when the cabinet is totally powered down or it's made sure the DC output of the power supply is switched off.

The contactors further have a limited number of make & break actions which depends on if they are switched under load and what load:

## Estimated Make & Break Power Switching Ratings




#### NOTES:

- 1) For resistive loads with 300 $\mu$ H maximum inductance. Consult factory for inductive loads.
- 2) Estimates based on extrapolated data. User is encouraged to confirm performance in application.
- 3) End of life when dielectric strength between terminals falls below 50 megohms @ 500VDC.
- 4) The maximum make current is 650A to avoid contact welding.

Ansichten & Aufteilung

Views & Layout




Unit 1  
PSE 9750-60

2U  
Document  
drawer

Unit 3  
Insulation  
Guard


Vorderansicht / Front view




Rückansicht / Rear view

Verdrahtungsplan

Wiring scheme



Change notice	Date	Name	Date	Name	PSE Rack 15 HE für 1x PSE 9750-60 3U, Not-Aus, Isolationswächter
			26.11.2018	H. Füllgrabe	
			Created :		
			Checked :		
Add. Terminal for Sense wiring	17.12.2018	H. Füllgrabe	EA - Elektro Automatik		Artikel Nr. : 09114667
					File name : 09114667_VP_03.vsdw
					CAD System Microsoft Visio



Change notice	Date	Name	Date	Name
			Rev'd : 26.11.2018	H. Füllgrabe
			Created :	
			Checked :	
Add. Terminal for Sense wiring	17.12.2018	H. Füllgrabe		

PSE Rack 15 HE für 1x PSE 9750-60 3U, Not-Aus, Isolationswächter	
Artikel Nr. :	09114667
File name :	09114667_VP_03.vsdX
CAD System Microsoft Visio	







Elektro-Automatik

**EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG**

Entwicklung - Produktion - Vertrieb

Helmholtzstraße 31-37

**41747 Viersen**

**Germany**

Telefon: 02162 / 37 85-0

Telefax: 02162 / 16 230

ea1974@elektroautomatik.de

www.elektroautomatik.de